


GRADUACIÓN DEL TABACO.—Separada la tapa del «distribuidor», aflójese ligeramente el «botón graduador» y deslícese la chapá graduada hasta coincidir en la escala de la misma la numeración conveniente al grueso del cigarrillo, desde el 1 como más delgado, hasta el 4 como más grueso. Colóquese de nuevo la «tapa del distribuidor» en su ajuste.



Máquina «VICTORIA», modelo «E», especial para cigarrillos emboquillados.

PRESIÓN DEL CIGARRILLO.—Girando la «tuerca opresora» hacia la derecha, se obtendrán los cigarrillos apretados, y flojos en sentido inverso.

REGULADOR DEL MOJADOR DEL PAPEL.—Para que el papel sea humedecido exactamente en su línea engomada, se